

N4810 Series

Quick Installation Guide
Guide d'Installation Rapide
Kurzanleitung
Guida rapida all'installazione
Guía de instalación rápida
Instrukcja szybkiej instalacji



1**EN** Hard disk drive installation, network cable connection.

Connect Ethernet cable to the WAN port on N4810 Series and connect the other end to your switch/hub/router.

FR Installation du disque dur, Branchement du Démarrage du navigateurcâble réseau

Branchez le câble Ethernet au port WAN sur le N4810 Series et branchez l'autre extrémité sur votre commutateur/concentrateur/routeur

DE Festplatteninstallation, Netzwerkkabel-Verbindung

Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem WAN Port der N4810 Series und Ihrem Switch/Hub/Router:

IT Installazione del disco, Connessione del cavo di rete

Collegare il cavo Ethernet alla porta WAN del Serie N4810 e connettere l'altra estremità al Vs. switch/hub/router.

ES Instalación de la unidad de disco duro, Conexión del cable de red

Conecte el cable Ethernet al puerto WAN del Serie N4810 y conecte el otro extremo a su conmutador/concentrador/enrutador.

PL Montaż dysku twardego i podłączenie kabla sieciowego

Zamontuj dysk w uchwycie montażowym kieszeń, a następnie podłącz kabel ethernetowy (RJ-45) do portu WAN w urządzeniu NAS, a następnie podłącz drugi koniec kabla do innego urządzenia (switch/hub/router).

2**EN** Connect power cord & power on**FR** Branchement du câble d'alimentation et mise sous tension**DE** Stromkabelverbindung & Anschaltaste**IT** Connessione del cavo di alimentazione ed accensione**ES** Conexión del cable de alimentación y encendido**PL** Podłącz kabel zasilający do urządzenia NAS, a następnie włącz zasilanie.

3**EN Start web user interface**

After N4810 Series boots up, the default IP address is 192.168.1.100. The default administrator's username/password is admin/admin.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

Après de démarrage du N4810 Series, l'adresse IP par défaut est 192.168.1.100. Les noms d'utilisateur et mot de passe administrateur par défaut sont admin/admin.

DE Starten des WEB Benutzer-Interfaces

Nachdem die N4810 Series gestartet ist, erhält diese die Standard IP Adresse 192.168.1.100. Die vorgegebenen Administrator Anmeldedaten für Username/Passwort sind admin/admin.

IT Esecuzione dell'interfaccia Web


A termine della procedura di avviamento, Serie N4810 assume l'indirizzo IP di default 192.168.1.100. Per default, username/password di amministratore sono admin/admin.

ES Inicio de la interfaz Web de usuario

Tras el arranque de Serie N4810, la dirección IP predeterminada es 192.168.1.100. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados del administrador son admin/admin.

PL Domyślne parametry dostępu do interfejsu WEB

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia NAS domyślny adres IP to 192.168.1.100. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to: admin / admin.



4

EN

Start the Thecus Setup Wizard

Insert the CD into your PC. If the Setup Wizard doesn't launch automatically, browse your CD-ROM drive and double-click on setup.exe (or .dmg for MAC users).

FR

Démarrer le guide d'installation du Thecus

Insérez le CD dans votre PC. Si le guide d'installation ne se lance pas automatiquement, parcourez votre lecteur CD-ROM et double cliquez sur setup.exe (.dmg).

DE

Installieren der Thecus Setup Software

Legen sie die Thecus CD in Ihr CD- oder DVD-Rom Laufwerk. Falls das Setup nicht automatisch starten sollte durchsuchen sie den Inhalt der CD mit dem Windows Explorer und öffnen sie die Datei "Setup.exe" (.dmg) per Doppelklick.

IT

Avviare il Setup Wizard di Thecus

Inserire il CD-Rom fornito nel vostro PC, se il Setup Wizard non si avvia automaticamente esplorare la directory del CD e lanciare il comando setup.exe (.dmg).

ES

Comience a mago de la disposición de Thecus

Inserte el CD en su PC. Si el mago de la disposición no lanza automáticamente, hoyee su impulsión y el doble-tecleo de CD-ROM en setup.exe (.dmg).

PL

Instalacja za pomocą kreatora instalacji Thecus Setup Wizard

Włóż płytę CD do napędu komputera. Jeżeli kreator instalacji nie uruchomi się automatycznie to spróbuj ją przeglądać manualnie a następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe (albo .dmg dla użytkowników systemu MacOS).



5

EN

Complete the Setup Wizard

A. Device Discovery: The Setup Wizard will detect all Thecus NAS devices on the network.

FR

Démarrage de l'interface utilisateur Web

A. Recherche de périphérique:

Le guide d'installation détectera automatiquement tous les périphériques NAS Thecus sur votre réseau.

DE

Fertigstellen der Installation

A. Geräte Suchen: Das Thecus Setup Programm sucht nach allen angeschlossenen Thecus Geräten im Netzwerk und zeigt diese an.

IT

Completare il Setup Wizard

A. Individuazione della unità sulla rete:

Il Wizard Setup individuerà in modo automatico il NAS Thecus sulla rete.

ES

Termine a mago de la disposición

A. Descubrimiento Del Dispositivo: El mago de la disposición detectará todos los dispositivos de la NAS de Thecus en la red.


PL

Ukończenie instalacji za pomocą kreatora instalacji


A. Wykrywanie urządzenia. Program instalacyjny wykryje automatycznie wszystkie urządzenia NAS marki Thecus, które są dostępne w tej samej sieci.



- EN** B. Login
Login N4810 Series with administrator's account and password.
- FR** B. Connexion
Connectez-vous au N4810 Series avec le compte et le mot de passe administrateur.
- DE** B. Anmeldung
Melden Sie sich mit dem Administrator Konto und Passwort an.
- IT** B. Login
Loggarsi al Serie N4810 con le credenziali di amministratore.
- ES** B. Inicio de sesión
Inicie sesión en el Serie N4810 con la cuenta y la contraseña del administrador.
- PL** B. Logowanie.
Zaloguj się do urządzenia NAS za pomocą loginu i hasła administratora.



- EN** C. Network setting
Name your N4810 Series system and configure the network. You can choose either fixed IP or DHCP.
- FR** C. Configuration réseau
Attribuez un nom à votre système N4810 Series et configurez l'adresse IP réseau. Vous pouvez choisir entre une IP fixe ou DHCP.
- DE** C. Netzwerkeinstelle N4810 Series und konfigurieren Sie die Netzwerk IP Adresse. Sie können zwischen einer festen IP oder DHCP wählen.
- IT** C. Impostazioni di rete
Rinominate il Vs. sistema Serie N4810 e configurate l'indirizzo IP di rete. Si può scegliere di assegnare un indirizzo IP statico o, in alternativa, configurarlo in DHCP.
- ES** C. Configuración de red
Ponga un nombre al sistema Serie N4810 y configura la dirección IP de red. Puede optar por una IP fija o por un protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
- PL** C. Ustawienia sieciowe.
Nadaj nazwę swojemu urządzeniu sieciowemu NAS, a następnie skonfiguruj sieć. Możesz wybrać pomiędzy stałym adresem IP albo wykorzystać DHCP.



- EN** D. Change Admin Password
- FR** D. Changement du mot de passe administrateur
- DE** D. Änderung des Admin Passwortes
- IT** D. Modifica della password di amministratore
- ES** D. Cambio de la contraseña de administrador
- PL** D. Zmiana hasła. Aby zabezpieczyć dostęp do urządzenia nieuprawnionym osobą zaleca się zmianę domyślnego hasła administratora na inne - unikalne.



- EN** E. Start Browser
Finished! Access the current N4810 Series administrator web user interface by pressing the "Start Browser" button.
- FR** E. Démarrage du navigateur
Terminé ! Accédez à la page Web administrateur N4810 Series courante en appuyant sur le bouton "Start Browser".
- DE** E. Browser starten
Fertig! Verbinden Sie sich nun mit dem aktuellen N4810 Series "Administrator WEB Interface" indem Sie auf "Start Browser" klicken.
- IT** E. Partenza del browser
Finito ! Accedere all'interfaccia Web di amministrazione cliccando su "Start Browser".
- ES** E. Inicio del navegador
Ya ha terminado. Acceda a la interfaz Web de usuario de administrador del Serie N4810 actual pulsando el botón "Start Browser" (Iniciar navegador).



- PL** E. Uruchom przeglądarkę.
Naciśnij przycisk „Start Browser”, aby rozpocząć korzystanie ze swojego urządzenia NAS i zarządzać wszystkimi ustawieniami.

Refer to user's manual in the CD for advanced settings and managements.
For more information or on-line resources, please visit <http://www.thecus.com>.

Copyright© 2016 Thecus Technology Corp. All rights reserved.
Thecus and other names of Thecus products are trademarks or registered trademark of Thecus Technology Corp. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective companies.